



BENTO



Close-contact Wireless Speaker

クイックスタートガイド

Bento Quick Start Guide

製品仕様やデザインやマニュアル内容は発売当時の内容になります。製品の都合上、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

使用上のご注意

- ・ 光、温度、湿度や振動などが極端な環境下では使用しないでください。
- ・ 以下のような場所では使用したり、保管したりしないでください。
 - a) 直射日光下での車内など極端な高温状態での使用や保管
 - b) 直射日光下での使用や保管
 - c) 湿度の高い場所や腐食性のある場所での使用や保管
 - d) 冬季など、氷点下での使用や保管
- ・ 汚れなどは乾いた布などで清掃してください。
- ・ 換気口をふさがないでください。製造元のマニュアルに沿って使用してください。
- ・ 製品のサービスは、正規代理店担当者からのサービスを受けてください。本製品が故障した際に正規のサポートが受けられない可能性があります。



この記号は、本製品がヨーロッパの安全性や電気干渉指令に準拠していることを意味しています。




電波干渉に関するステートメント

1. 本製品は、FCC規則Part15に準拠しています。本製品の動作は次の2つの条件に従います。
 - (1) 本製品は、有害な干渉の原因とならないものでなければなりません。
 - (2) 本製品は、望ましくない動作の原因となる干渉に対応する必要があります。
2. 本製品の変更や修正には、使用者によって承認されていません。コンプライアンスのために本製品の使用者の権限が無効になることがあります。


Bento Quick Start Guide

製品本体の名称


正面図



背面図



上面図



Bento Quick Start Guide

1. ステータスランプ
- 電源オンLEDランプ点灯(青色)
 - ライン入力モードLEDランプ点灯(青色)
 - 充電モードLEDランプ点灯(赤色)
 - フル充電済みLEDランプ消灯(赤色から消灯)
 - 近接ワイヤレスモードLEDランプ点滅(青色)
2. microUSBコネクタ
- 本製品にmicroUSBを通じて充電を行えます。
3. ライン入力
- 3.5mmオーディオライン入力接続端子
4. 電源ボタン
- 電源のオンオフができます。
5. 近接接点シンボル
- センサーがあるオーディオの位置を示しています。本製品上部の線にスマートフォン等のデバイスのスピーカー部分を配置します。本製品は、デバイスからの音声を検出してスピーカーから音声を流します。
6. タッププレート
- スマートフォン等のデバイスが置けます。
- 付属品
- Bentoスピーカー本体 1台
 - microUSBケーブル 1本
 - 3.5mmオーディオ ライン入力ケーブル 1本
 - クイックスタートガイド 1冊

Bento Quick Start Guide

充電方法

- 付属のmicroUSBケーブルをコンピュータまたはUSB電源アダプタに接続して本製品を充電してください。
- ステータスランプが消灯するまで、約3時間程度充電してください。満充電後、本製品は約6時間程度再生できます。

電源の入れ方

- 電源ボタンを押すとステータスランプが青色に点灯して電源がオンになります。

デバイス(スマートフォンなど)からの音楽再生方法

1. スマートフォン等のデバイスをオーディオライン入力に繋げてください。
2. 本製品の電源をオンにします。
3. スマートフォン等のデバイスから、音楽やラジオ等を再生してください。
4. スマートフォン等のデバイス上からの操作で、音楽再生をコントロールできます。

ご注意 ライン入力の際には、**ステータスランプ**は青色に点灯します。

Bento Quick Start Guide

デバイスからの音声増幅方法

本製品は、近接ワイヤレススピーカーです。特別な設定を行うことなく、本製品の上にスマートフォンなどのデバイスを置くことでデバイスの音声を増幅します。

- 本製品は、一般的な外部スピーカーを持つスマートフォン等のデバイスで動作します。
- iPhone、iPod、iPadやAndroidデバイス等の一般的なデバイスで使用ができます。

音楽をお楽しみいただくために、以下の手順に従ってご使用ください。

1. 本製品の電源を入れると、ステータスランプが青色に点灯します。
2. スマートフォン等のデバイスから、音楽やラジオ等を再生してください。
3. 本製品のタッププレート上にスマートフォン等のデバイスを配置します。
4. デバイスのスピーカー部分を近接点シンボルに合わせて配置してください。音声が最適なレベルであり、ステータスランプが青色で点滅する場所にデバイスを配置します。
5. スマートフォン等のデバイス上からの操作で、音楽再生をコントロールできます。



Bento Quick Start Guide

技術仕様

製品名	Bento
モデルナンバー	GD2507
スピーカー	アクティブスピーカー.....40mm × 2 パッシブスピーカー.....50 × 32

アンプ部

出力	ステレオ
定格出力 (RMS)	2.5W × 2 (@ 10% THD @ 1kHz)
周波数特性	80Hz ~ 20kHz
感度	600mV / THD 10%
歪曲	< 0.1%
S/N比	> 75dB (@ 1kHz入力)

機能説明

機能	ライン入力 近接接続ワイヤレスオーディオ
----	-------------------------

入力端子

音声	3.5mmオーディオ ライン入力端子
電源	microUSB

電源

バッテリー容量	リチウムバッテリー 1,000mAh
バッテリー充電回数	約300回
再生時間(満充電時)	約6時間(使用状況による)
バッテリー入力	5V 500mA
充電時間	約3時間

Bento Quick Start Guide

動作環境

保存温度: -20°C~50°C 相対湿度: 5%~95% (結露しないこと)
動作温度: -10°C~40°C 相対湿度: 5%~95% (結露しないこと)

各種認証

CE, FCC, and RoHS

リサイクル

本製品は、地域の条例や規制に従って適切に廃棄する必要があります。

本製品はバッテリーが含まれているため、通常の家ごみとは分別して廃棄をお願いします。本製品のバッテリーに関するリサイクルについては、お住まいの地域の自治体にお問い合わせください。



この記号は、本製品がお使いの電気や電気機器が一般の家庭廃棄物とは別に
■ 廃棄する必要があることを意味しています。EU域内にはリサイクルするための分別収集システムがありますが、リサイクルの詳細については製品を購入した地方自治体または販売店にご連絡ください。

免責事項

本製品に関するシンボルとロゴは、それぞれの商標または商標登録者に帰属します。すべての仕様と情報は予告なしに変更することがあります。また、製品の品質向上等により印刷された写真と実際の商品には若干異なる場合があります。